

Insta360 X5

可拆换镜片套装

Replacement Lens Kit

Instructions for Use

使用说明

Tutorial Video / 视频教程



Scan QR code to watch tutorial.

请扫描二维码观看视频教程。

QR 코드를 스캔하여 튜토리얼을 보십시오.

Scanne den QR-Code, um dir das Tutorial anzusehen.

掃描二維碼觀看教學。

튜토리얼을 보려면 QR 코드를 스캔하십시오.

Por favor, escanea el código QR para ver el tutorial.

Scansiona il codice QR per guardare il tutorial.

Zeskanuj kod QR, aby obejrzeć instrukcję.

Contents / 目录

Instructions for Use.....	1
使用说明.....	4
取扱説明書.....	8
Gebrauchsanleitung.....	12
使用説明.....	16
교체용 렌즈 키트.....	19
Instrucciones de uso.....	23
Istruzioni per l'Uso.....	27
Instrukcje Użytkowania.....	31

Before Use

1. Watch the tutorial video and read the instructions carefully. Insta360 is not liable for any damage caused by failure to follow the instructions.
2. This kit should only be used to replace scratched lenses caused by minor bumps or knocks. It is not recommended for the following:
 - Cracked lenses
 - Deformed lens rings
 - Worn lens ring or lens grip tool
 - Badly damaged battery, touchscreen, or other camera components
3. To ensure the camera lenses are clean:
 - Cleanliness: Use this kit in a clean indoor environment to prevent the lenses from collecting dust.
 - Humidity: Avoid using when the humidity is over 60% or outdoors to prevent the lenses from fogging. If humidity exceeds 60%, use a dehumidifier to remove excess moisture. Use a hygrometer and local weather updates to monitor conditions, particularly in humid areas, to prevent the lenses from fogging.
4. Place a lens cloth under the camera to avoid scratching the lens.
5. It's recommended to wear disposable gloves when replacing the lens. Avoid touching the new lens directly with your hands to prevent dirt or marks.
6. If you experience any of the following conditions, do not continue to replace the lens. Instead, please contact the official Insta360 customer service team.
 - Deformed lens ring
 - Worn lens ring
 - Worn lens ring thread
 - Dirt or debris inside the inner lens that's hard to clean
 - Worn lens grip tool

How to Use

1 Remove Lens Ring

(1) Align the orange mark on the lens grip tool with the white mark on the lens ring.

(2) Rotate the lens grip tool twice counterclockwise until the lens ring is loose.

(3) Lift the lens grip tool to remove the lens ring.

Note: If the lens ring slips from the lens grip tool, place it back and ensure the orange and white marks are aligned.

2 Remove Lens

Use the removal tool to gently lift the edge of the old lens and remove it.

Note: If the rubber seal around the inner lens comes loose, place it back in its original position before continuing.

3 Check Lens is Clean

Ensure the inner lens is clean from dust, dirt, or debris.

If needed, use the included lens blower, brush, cleaning wipes, and lens cloth to clean it.

Notes:

- Clean the inner lens carefully, as dust, dirt, or debris can affect image quality.
- Ensure the inner lens is free of any debris before using the cleaning wipes or lens cloth to avoid scratching it.
- Use the cleaning wipes quickly after opening them to avoid them drying out.
- If any dirt or debris gets stuck or you run into other issues, please contact the official Insta360 customer service team.

4 Replace Lens

Pinch the suction cup with your fingers to pick up the new lens from the lens case and install it.

5 Install Lens Ring

(1) Align the lens ring with the camera and rotate the lens grip tool twice clockwise to install.

(2) Remove the suction cup once the lens ring is installed.


Notes:

- Before installing, ensure the lens ring is securely attached to the lens grip tool.
- If the lens ring slips from the lens grip tool, place it back and ensure the orange and white marks are aligned.
- Do not press the lens grip tool down too hard to avoid misalignment.
- If the lens ring is misaligned, do not forcefully turn it. Instead, remove it and reinstall.
- Use the corresponding lens rings for the front and rear camera lenses.

6 Confirm Installation

(1) The new lens is installed correctly if the lens ring is level with the camera and not misaligned.

(2) If replacing the front lens, the white mark on the lens ring should align with the microphone. If replacing the rear lens, the white mark on the lens ring should align with the center of the wind guard.

(3) After replacing the lens, use the in-camera Stitching Calibration feature in settings. Swipe down from the top of the camera screen > Tap  > Stitching Calibration.

Disclaimer

Please read this Disclaimer carefully. Using this product means that you acknowledge and accept the terms of this disclaimer. By using this product, you hereby acknowledge and agree that you are solely responsible for your own conduct when using this product and any consequences thereof. You agree to use this product only for proper and lawful purposes. You understand and agree that Arashi Vision Inc. (hereinafter referred to as 'Insta360') accepts no liability for any and all misuse, consequences, damages, injuries, penalties, or any other legal responsibility directly or indirectly incurred by your using this product and associated accessories. Before every use, make sure that your accessories are functioning properly. If there's any damage or irregularity, stop using them

immediately. Within the scope of state laws and regulations, Insta360 reserves the right of final explanation and revision for the commitment.

After-Sales Service

The warranty period of the attached product is 3 months from the original retail purchase. Warranty service may vary according to the applicable laws of your state or jurisdiction. For detailed warranty policies, please visit <https://insta360.com/support>.

CN 使用说明

使用前

1. 请仔细观看视频教程和阅读镜片更换指引手册，并在使用前完成必要的准备。如不遵循视频教程和指引手册进行操作，可能会损坏相机。请谨慎合理地使用本产品。
2. 本产品适用于相机镜头磕碰导致的镜片划痕。以下情况不适用于本产品：
 - 镜片破裂
 - 镜片固定环变形
 - 镜片固定环或镜片拆装器的花纹磨损
 - 相机电池、屏幕等部件严重损坏

3. 为保障相机镜头洁净，建议在以下环境中操作：
 - 洁净无尘：选择干净、灰尘少的环境进行操作，避免镜头进灰。
 - 湿度适宜：避免在潮湿环境或室外操作，建议湿度保持在 60% 以下。若室内湿度过高，可使用空调除湿。湿度计以及当地天气与湿度信息可辅助监控拆装环境，尤其在潮湿地区，以避免镜头起雾。
4. 操作时，建议在相机下方垫擦镜布，以免在更换镜片过程中，意外划伤相机另一侧的镜片。
5. 建议佩戴一次性手套进行操作，避免用手直接接触新镜片，以免新镜片脏污。
6. 若在拆装过程中发生以下情况，不建议继续拆装步骤，请咨询影石 Insta360 官方售后。
 - 镜片固定环变形
 - 镜片固定环边缘花纹磨损
 - 镜片固定环内侧螺纹滑丝
 - 内镜片螺纹处的碎屑残渣、沙尘泥土无法清理
 - 镜片拆装器花纹磨损

如何使用

① 取出镜片固定环

(1) 将镜片拆装器的橙色标识点对准镜片固定环的白色标识点，放置镜片拆装器，使两者的标识点对齐、边缘的花纹吻合。

(2) 逆时针旋转镜片拆装器两圈，使镜片固定环完全松脱。

(3) 向上提起镜片拆装器，从相机镜头中取出镜片固定环。此时，镜片固定环位于镜片拆装器上。

说明：若镜片固定环从镜片拆装器上掉落，将其安装回原位。安装时，确保镜片拆装器的橙色标识点与镜片固定环的白色标识点对齐。

② 拆卸旧镜片

用撬片的边缘轻轻撬起相机镜片边缘，取出旧镜片。

说明：若相机内镜片周围的橡胶圈偏移或脱落，将橡胶圈安装至原位后，再进行后续操作。

③ 确认内镜片清洁

如有需要，可使用清洁气吹、毛刷、清洁湿巾和擦镜布清洁相机内镜片，确保其无污渍、沙尘碎屑和玻璃残渣。

说明：

- 沙尘碎屑和玻璃残渣会损坏相机内镜片和影响相机成像效果，清洁时请小心处理。
- 使用清洁湿巾或擦镜布清洁前，确保镜片表面无沙尘或玻璃碎渣等颗粒物，避免擦拭时划伤镜片。
- 打开清洁湿巾包装后，请尽快使用，以免湿巾干燥，削弱清洁效果。
- 若无法清洁内镜片螺纹中的残渣碎屑，或遇其余困难，请咨询影石 Insta360 官方售后。

④ 更换新镜片

打开镜片收纳盒，用手捏住新镜片上的吸盘，将新镜片提起后，放置于相机镜头上。

⑤ 安装镜片固定环

(1) 将镜片拆装器对准相机镜头放置，缓慢地顺时针旋转两圈，将镜片固定环安装回相机镜头。

(2) 安装完成后，取下新镜片上的吸盘。


说明：

- 安装前，确保镜片固定环位于镜片拆装器上。
- 若镜片固定环从镜片拆装器上掉落，将其安装回原位。安装时，确保镜片拆装器的橙色标识点与镜片固定环的白色标识点对齐。
- 旋转镜片拆装器时，请勿向下按压镜片拆装器，以免镜片固定环在安装过程中错位或倾斜。
- 旋转安装时，若镜片固定环错位或倾斜，请勿用力拆装，以免损坏新镜片或镜片拆装器。使用镜片拆装器缓慢地将镜片固定环逆时针旋转取出，再对准相机重新安装。
- 请勿混用相机正面及背面镜头的镜片固定环。

⑥ 确认安装完成

(1) 从侧面看，镜片固定环整体与相机机身平齐，无错位和倾斜。

(2) 相机正面的镜片固定环白色标识点需对齐相机的麦克风圆孔。若更换的是相机背面的镜片，则镜片固定环的白色标识点需对齐相机麦克风防风罩的中线。

(3) 更换镜片后，相机的拼接功能需进行校正。请在相机的设置菜单进行拼接校正。从相机屏幕顶部下滑 > 点击  图标 > 点击拼接校正。

免责声明

请仔细阅读本声明，一旦使用本产品，即视为对本声明的全部认可和接受。每次使用前，请仔细检查产品，若出现破损、变形，请勿使用。使用本产品，就意味着您认可并同意，您将对使用本产品的行为和可能产生的后果负全部责任。您承诺仅会出于正当合法的目的使用本产品。您理解并同意，对于直接或间接因使用本产品而造成的滥用、不利影响、损害、伤害、惩罚或者其他法律后果，影石创新科技股份有限公司（以下简称“影石 Insta360”）将不承担任何责任。用户应遵循包括但不限于本文提及的使用注意事项。在国家法律法规范围内，本承诺解释权、修改权归影石 Insta360 所有。

售后服务

自您最初零售购入之日起，本产品的保修期为 3 个月。详细的售后服务流程和保修条款，请访问 <https://insta360.com/support>。

使用前に

- チュートリアルビデオをご覧ください、取扱説明書をよくお読みください。Insta360 は取扱説明書に従わないことに起因する損害に対しては責任を負いません。
- 本キットは、軽微な揺れや衝撃によって傷ついたレンズを交換する場合にのみ使用します。次のような場合には推奨されません：
 - ・レンズがひび割れている場合
 - ・レンズリングが変形している場合
 - ・レンズリングまたはレンズグリップツールが磨耗している場合
 - ・バッテリー、タッチスクリーン、その他のカメラ部品が損傷している場合
- カメラのレンズが汚れないようにするため：
 - ・きれいにすること：レンズにほこりが付着しないようにするため、本キットは清潔な室内環境で使用します。
 - ・湿度：レンズの曇りを防ぐため、湿度 60%以上または屋外での使用は避けます。湿度が 60%を超える場合は、除湿器を使って余分な湿気を取り除きます。特に湿度の高い地域では、レンズの曇りを防ぐために、湿度計や現地の気象情報でモニタリングします。
- レンズに傷がつかないように、カメラの下にレンズクロスを敷きます。
- レンズを交換する際は、使い捨ての手袋を着用することをお勧めします。汚れや指紋が付かないようにするため、新しいレンズに直接手で触れないようにします。
- 次のような状態になった場合は、レンズ交換を行わないでください。代わりに、Insta360 の公式カスタマーサービスチームまでお問い合わせください。
 - ・レンズリングが変形している場合
 - ・レンズリングが摩耗している場合
 - ・レンズリングスレッドが摩耗している場合
 - ・レンズの内側に汚れやゴミがあり、取り除くことが困難な場合。
 - ・レンズグリップツールが磨耗している場合

使用方法

① レンズリングを外す

(1) レンズグリップツールのオレンジマークとレンズリングの白いマークを合わせます。

(2) レンズグリップツールを反時計回りに2回、レンズリングが緩むまで回します。

(3) レンズグリップツールを持ち上げてレンズリングを外します。

注意: レンズリングがレンズグリップツールからずれた場合は、オレンジと白のマークが合うように元の位置に戻します。

② レンズを取り外す

取り外し工具を使って古いレンズの端を軽く持ち上げ、取り外します。

注意: インナーレンズの周りのゴムシールが緩んだ場合は、元の位置に戻してから作業を続けます。

③ レンズが汚れていないかチェックします。

インナーレンズにホコリやチリ、ゴミが付着していないことを確認します。必要に応じて、付属のレンズブロー、ブラシ、クリーニングワイプ、レンズクロスを使用してクリーニングします。

注意:

- ・ ホコリ、チリ、ゴミは画質に影響するので、レンズの内側を注意深く掃除します。
- ・ クリーニングワイパーやレンズクロスを使用する前に、レンズの内側にゴミが付着していないことを確認し、傷がつかないようにします。
- ・ クリーニングワイプの乾燥を防ぐため、開封後は早めに使用します。
- ・ チリやゴミが詰まった場合、またはその他の問題が発生した場合は、Insta360の公式カスタマーサービスまでお問い合わせください。

④ レンズの交換

吸盤を指でつまんでレンズケースから新しいレンズを取り出し、取り付けます。

⑤ レンズリングの取り付け

(1) レンズリングをカメラに合わせ、レンズグリップツールを時計回りに2回転させて取り付けます。

(2) レンズリングを取り付けたら吸盤を外します。


注意:

- ・ 取り付ける前に、レンズリングがレンズグリップツールにしっかりと取り付けられていることを確認します。
- ・ レンズリングがレンズグリップツールからずれた場合は、オレンジと白のマークが合うように元の位置に戻します。
- ・ 位置ずれを避けるため、レンズグリップツールは強く押し込まないでください。
- ・ レンズリングがずれている場合は、無理に回さないでください。その場合は、一旦取り外してから再度取り付けます。
- ・ 前後のカメラレンズに対応したレンズリングを使用します。

⑥ 取り付け確認

(1) レンズリングがカメラと同じ高さで、ずれていなければ、新しいレンズは正しく取り付けられています。

(2) フロントレンズを交換した場合は、レンズリングの白いマークとマイクの位置が合っていることを確認します。リアレンズを交換した場合は、レンズリングの白いマークとウインドガードの中心が合っていることを確認します。

(3) レンズ交換後に、設定にあるカメラ内スティッチング校正機能を使用して校正します。カメラの画面を上から下にスワイプし > タップして >  スティッチング校正を選択します。

免責事項

本免責事項をよくお読みください。本製品を使用することにより、お客様は本免責事項の条項を承諾したことになります。

本製品を使用することにより、製品使用時のお客様の行為およびその結果について、お客様が単独で責任を負うことを認め、同意したことになります。お客様はこの製品を適切かつ合法的な目的にのみ使用することに同意するものとします。本製品および関連アクセサリーの使用により直接的または間接的に生じた、あらゆる誤用、影響、損害、傷害、罰則、またはその他の法的責任について、お客様は Arashi Vision Inc. (以下「Insta360」とします) が一切の責任を負わないことを理解し、同意するものとします。使用する前に必ず、アクセサリーが正しく機能していることを確認してください。損傷や異常がある場合は直ちに使用を中止してください。国の法律および規制の範囲内で、Insta360 は本免責事項の最終的な説明及び改訂の権利を留保します。

アフターサービス

本製品の保証期間は購入から 3 ヶ月です。保証サービスはお客様の国または司法管轄区域によって異なります。保証規定の詳細につきましては、下記をご覧ください <https://insta360.com/support>。

Vor der Benutzung

1. Sieh dir das Tutorial-Video an und lies dir die Anleitung sorgfältig durch. Insta360 übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung entstehen.
2. Dieses Kit sollte nur verwendet werden, um durch kleine Stöße oder Schläge zerkratzte Linsen zu ersetzen. In den folgenden Fällen sollte es nicht verwendet werden:
 - Gesprungene Linsen
 - Verformte Linsenringe
 - Verschlossene Linsenringe oder Linsen-Griffwerkzeuge
 - Stark beschädigte Akkus, Touchscreens oder andere Kamerakomponenten
3. So stellst du sicher, dass die Kameralinsen sauber sind:
 - Sauberkeit: Verwende dieses Kit in einer sauberen Umgebung, damit sich kein Staub auf den Linsen ansammelt.
 - Luftfeuchtigkeit: Vermeide die Nutzung bei einer Luftfeuchtigkeit von über 60 % oder im Freien, damit die Linsen nicht beschlagen. Wenn die Luftfeuchtigkeit 60 % übersteigt, solltest du einen Luftentfeuchter verwenden, um überschüssige Feuchtigkeit abzubauen. Prüfe die Luftfeuchtigkeit mithilfe eines Hygrometers und informiere dich über die lokalen Wetterbedingungen, besonders in feuchten Gegenden, um ein Beschlagen der Linsen zu verhindern.
4. Lege ein Linsentuch unter die Kamera, um die Linse nicht zu zerkratzen.
5. Beim Auswechseln der Linse solltest du Einweghandschuhe tragen. Vermeide es, die neue Linse direkt mit deinen Händen zu berühren, um Verschmutzungen oder Flecken zu vermeiden.
6. Falls einer der folgenden Bedingungen zutrifft, solltest du den Linsenwechsel stoppen. Wende dich stattdessen bitte an den offiziellen Insta360 Kundenservice.

- Verformter Linsenring
- Verschlossener Linsenring
- Verschlossenes Linsenring-Gewinde
- Schmutz oder Ablagerungen an der inneren Linse, die schwer zu reinigen sind
- Verschlossenes Linsen-Griffwerkzeug

Anleitung

1 Linsenring abnehmen

(1) Richte die orangefarbene Markierung am Linsen-Griffwerkzeug an der weißen Markierung am Linsenring aus.

(2) Drehe das Linsen-Griffwerkzeug zweimal gegen den Uhrzeigersinn, bis der Linsenring locker ist.

(3) Hebel den Linsenring mithilfe des Linsen-Griffwerkzeugs heraus.

Hinweis: Wenn der Linsenring vom Linsen-Griffwerkzeug abrutscht, lege ihn wieder zurück und vergewissere dich, dass die orangefarbenen und weißen Markierungen aufeinander ausgerichtet sind.

2 Linse herausnehmen

Verwende das Entfernungswerkzeug, um den Rand der alten Linse vorsichtig anzuheben und sie zu herauszunehmen.

Hinweis: Wenn sich die Gummidichtung um die innere Linse löst, solltest du sie an ihre ursprüngliche Position zurückversetzen, bevor du weitermachst.

3 Linse auf Sauberkeit prüfen

Vergewissere dich, dass die innere Linse frei von Staub, Schmutz oder Ablagerungen ist. Verwende bei Bedarf zur Reinigung das mitgelieferte Linsengebläse, den Pinsel, die Reinigungstücher und das Linsentuch.

Hinweise:

- Reinige die innere Linse sorgfältig, da Staub, Schmutz

oder Ablagerungen die Bildqualität beeinträchtigen können.

- Vergewissere dich, dass die innere Linse frei von Verschmutzungen ist, bevor du die Reinigungstücher oder das Linsentuch verwendest, um Kratzer zu vermeiden.
- Verwende die Reinigungstücher schnell nach dem Öffnen, da sie sonst austrocknen.
- Wenn sich Schmutz oder Ablagerungen nicht entfernen lassen oder du andere Probleme hast, wende dich bitte an den offiziellen Insta360 Kundenservice.

4 Linse austauschen

Drücke den Saugnapf mit deinen Fingern zusammen, um die neue Linse aus dem Linsengehäuse zu nehmen und sie anzubringen.

5 Anbringen des Linsenrings

(1) Richte den Linsenring an der Kamera aus und drehe das Linsen-Griffwerkzeug zweimal im Uhrzeigersinn, um ihn zu installieren.

(2) Nimm den Saugnapf ab, sobald der Linsenring angebracht ist.

Hinweise:


- Vergewissere dich vor dem Einbau, dass der Linsenring sicher am Linsen-Griffwerkzeug befestigt ist.
- Wenn der Linsenring vom Linsen-Griffwerkzeug abrutscht, lege ihn wieder zurück und vergewissere dich, dass die orangefarbenen und weißen Markierungen aufeinander ausgerichtet sind.
- Drücke das Linsen-Griffwerkzeug nicht zu fest nach unten, um eine falsche Ausrichtung zu vermeiden.
- Falls der Linsenring nicht richtig ausgerichtet ist, darfst du ihn nicht mit Gewalt drehen. Nimm ihn stattdessen wieder heraus und bringe ihn erneut an.
- Verwende die jeweils entsprechenden Linsenringe für die Front- und Rück-Kameralinsen.

6 Installation prüfen

(1) Die neue Linse ist richtig angebracht, wenn sich der

Linse auf gleicher Höhe mit der Kamera befindet und nicht falsch ausgerichtet ist.

(2) Beim Austauschen der Frontlinse sollte die weiße Markierung des Linse rings am Mikrofon ausgerichtet sein. Beim Austauschen der rückseitigen Linse sollte die weiße Markierung des Linse rings mittig am Windschutz ausgerichtet sein.

(3) Verwende nach dem Linse wechsel die kamerainterne Stitching-Kalibrierung in den Einstellungen. Wische von oben nach unten über den Bildschirm der Kamera > Tippe auf  > Stitching-Kalibrierung.

Disclaimer

Bitte lies diesen Haftungsausschluss sorgfältig durch. Mit der Nutzung dieses Produkts erkennst du die Bedingungen dieses Disclaimers an und akzeptierst sie. Durch die Nutzung dieses Produkts erkennst du hiermit an und erklärst dich damit einverstanden, dass du allein für dein eigenes Verhalten bei der Nutzung dieses Produkts und für alle daraus resultierenden Folgen verantwortlich bist. Du bestätigst, dass du dieses Produkt nur für ordnungsgemäße und rechtmäßige Zwecke einsetzt. Du nimmst zur Kenntnis und erklärst dich damit einverstanden, dass Arashi Vision Inc. (im Folgenden als "Insta360" bezeichnet) keine Haftung für jeglichen Missbrauch, Folgen, Schäden, Verletzungen, Strafen oder andere rechtliche Verantwortung übernimmt, die direkt oder indirekt durch die Verwendung dieses Produkts und des dazugehörigen Zubehörs entstehen. Vergewissere dich vor jedem Einsatz, dass deine Zubehörteile richtig funktionieren. Wenn etwas beschädigt ist oder Unregelmäßigkeiten aufweist, solltest du den Gebrauch sofort einstellen. Im Rahmen der staatlichen Gesetze und Vorschriften behält sich Insta360 das Recht auf abschließende Erläuterungen und Überarbeitung der Vereinbarung vor.

Kundendienst

Die Garanzzeit für das beigefügte Produkt beträgt 3 Monate ab dem ursprünglichen Kauf im Einzelhandel. Die Garantieleistungen können je nach den geltenden Gesetzen deines Landes oder deiner Gerichtsbarkeit variieren. Ausführliche Informationen zur Garantie findest du unter <https://insta360.com/support>.

TW 使用說明

使用前

1. 觀看教學影片並仔細閱讀說明。Insta360 對未遵循指示而造成的任何損害不承擔責任。
2. 此套件僅可用於更換因輕微碰撞或敲擊造成的刮傷的鏡片。不建議用於以下情況：
 - 鏡片破裂
 - 鏡頭環變形
 - 鏡頭環或鏡片夾持工具磨損
 - 電池、觸控螢幕或其他相機組件嚴重損壞
3. 為了確保相機鏡頭清潔：
 - 清潔度：請在乾淨的室內環境中使用此套裝，以防止鏡頭積聚灰塵。
 - 濕度：避免在濕度超過 60%或在戶外使用，以防止鏡片起霧。如果濕度超過 60%，請使用除濕機去除多餘的水分。使用濕度計和當地天氣更新來監測情況，特別是在

潮濕地區，以防止鏡片起霧。

4. 在相機下方放置拭鏡布，以避免刮傷鏡頭。
5. 建議更換鏡片時請戴上一次性手套。避免用手直接接觸新鏡片，以防止留下污垢或痕跡。
6. 如果遇到以下任何一種情況，請不要繼續更換鏡片。並請聯絡 Insta360 官方客服團隊。
 - 鏡頭環變形
 - 鏡頭環磨損
 - 鏡頭環螺紋磨損
 - 內鏡片內的污垢或碎屑難以清潔
 - 鏡片夾持工具磨損

如何使用

① 卸下鏡頭環

(1) 將鏡片夾持工具上的橘色標記與鏡頭環上的白色標記對齊。

(2) 逆時針旋轉鏡頭夾持工具兩次，直到鏡頭環鬆脫。

(3) 提起鏡片夾持工具以取下鏡頭環。

注意：如果鏡頭環從鏡片夾持工具上滑落，請將其放回原位並確保橙色和白色標記對齊。

② 移除鏡頭

使用撬片輕輕抬起舊鏡頭的邊緣並將其取下。

注意：如果內鏡片周圍的橡膠密封圈鬆動，請將其放回原來的位置後再繼續操作。

③ 檢查內鏡片是否清潔

確保內鏡片內沒有灰塵、污垢或碎屑。如有需要，請使用隨附的鏡頭吹氣器、刷子、清潔濕巾和鏡頭布進行清潔。

注意：

- 小心清潔內鏡片，因為灰塵、污垢或碎屑會影響影像品質。
- 使用清潔濕巾或鏡頭布之前，請確保鏡頭內沒有任何碎屑，以免刮傷鏡頭。
- 打開清潔濕紙巾後請盡快使用，以免其變乾。

- 如果有任何污垢或碎屑卡住或遇到其他問題，請聯絡 Insta360 官方客服團隊。

4 更換新鏡片

用手指捏住吸盤，將新鏡片從鏡頭盒中取出並安裝。

5 安裝鏡頭環

(1) 將鏡片夾持工具對準相機鏡頭放置，緩慢地順時針旋轉兩圈，將鏡頭環安裝回相機鏡頭。

(2) 鏡頭環安裝完成後，取下吸盤。


注意：

- 安裝前，請確保鏡頭環牢固地安裝在鏡片夾持工具上。
- 如果鏡頭環從鏡片夾持工具上滑落，請將其放回原位並確保橙色和白色標記對齊。
- 請勿過度用力按壓鏡片夾持工具，以免錯置。
- 若鏡頭環未對準，請勿用力轉動。相反，將其拆除並重新安裝。
- 對前置和後置相機鏡頭使用相應的鏡頭環。

6 確認安裝

(1) 如果鏡頭環與相機齊平且沒有錯位，則新鏡頭安裝正確。

(2) 如果更換前鏡頭，鏡頭環上的白色標記應與麥克風對齊。如果更換後鏡頭，鏡頭環上的白色標記應與防風罩的中心對齊。

(3) 更換鏡頭後，使用設定中的相機內拼接校準功能。從相機螢幕頂部向下滑動 > 點選  > 拼接校準。

免責聲明

請仔細閱讀此免責聲明。使用此產品表示你明白並同意此免責聲明的內容。使用此產品，表示你了解並同意你獨自為你使用此產品的行為及任何後果負責。你同意只使用此產品在正確及合法用途。你明白並同意 Arashi Vision Inc. (後面會寫為 'Insta360') 對直接或間接由你使用此產品及相關配件而產生的任何錯誤使用、後果、損毀、受傷、罰款，或任何其他法律後果不負任何責任。使用前，請確保配件可以正常運作。如果配件出現損壞或不正常，請立即停止使用。在符合當地法律法規下，Insta360 保留最終解釋權及對協議的修正權。

售後服務

附有的產品保用期由最初購買日期起三個月。保用期可能會根據你的所在地或司法管轄區而不同。詳細的保用條款，請查看 <https://insta360.com/support>。

KO 교체용 렌즈 키트

사용 전

1. 튜토리얼 동영상을 시청하고 지침을 면밀히 확인하세요.
Insta360은 가이드를 따르지 않아 발생한 손해에 대해 책임을 지지 않으며, 워런티 또한 무효화됩니다.
2. 이 키트는 가벼운 충격이나 부딪힘으로 인해 스크래치가 발생한 렌즈를 교체할 때만 사용해야 합니다. 다음과 같은 경우에는 사용하지 않는 것이 좋습니다:
 - 금이 간 렌즈
 - 변형된 렌즈 링
 - 마모된 렌즈 링 또는 렌즈 그립 톨
 - 심하게 손상된 배터리, 터치스크린 또는 기타 카메라 부품
3. 카메라 렌즈가 깨끗한지 확인하세요:
 - 청결 : 렌즈에 먼지가 쌓이지 않도록 깨끗한 실내 환경에서 사용하세요.
 - 습도 : 습도가 60% 이상일 때나 실외에서는 렌즈에 김서림이 생기지 않도록 사용을 피하세요. 습도가 60%를 초과하는 경

우 제습기를 사용하여 과도한 습기를 제거하세요. 습도계와 현지 날씨 업데이트를 사용하여 특히 습한 지역의 상태를 모니터링하여 렌즈에 김서림이 생기는 것을 방지하세요.

4. 렌즈가 긁히지 않도록 카메라 아래에 렌즈 천을 놓으세요.
5. 렌즈를 교체할 때는 일회용 장갑을 착용하는 것이 좋습니다. 먼지나 자국이 남지 않도록 새 렌즈를 손으로 직접 만지지 마세요.
6. 다음 조건 중 하나라도 발생하면 렌즈를 계속 교체하지 마세요. 즉시 공식 Insta360 고객 서비스 팀에 문의하세요.
 - 변형된 렌즈 링
 - 마모된 렌즈 링
 - 마모된 렌즈 링 스퀘드
 - 청소하기 어려운 내부 렌즈 내부의 먼지나 이물질
 - 마모된 렌즈 그립 도구

사용 방법

① 렌즈 링 분리

(1) 렌즈 그립 도구의 주황색 표시를 렌즈 링의 흰색 표시와 맞춰주세요.

(2) 렌즈 링이 느슨해질 때까지 렌즈 그립 도구를 시계 반대 방향으로 두 번 돌려주세요.

(3) 렌즈 그립 도구를 들어 올려 렌즈 링을 제거하세요.

주의사항 : 렌즈 링이 렌즈 그립 도구에서 미끄러지면 다시 끼우고 주황색과 흰색 표시가 정렬되었는지 확인하세요.

② 렌즈 제거

제거 도구를 사용하여 기존 렌즈의 가장자리를 부드럽게 들어 올려 제거하세요.

주의사항 : 내부 렌즈 주변의 고무 씬이 느슨해지면 계속하기 전에 원래 위치에 다시 장착하세요.

③ 렌즈가 깨끗한지 확인하세요

렌즈 내부에 먼지, 오물 또는 이물질이 없는지 확인하세요. 필요 시 동봉된 렌즈 송풍기, 브러시, 청소용 물티슈, 렌즈 천을 사용하여 청결하세요.

주의사항 :

- 먼지, 오물 또는 이물질이 화질에 영향을 줄 수 있으므로 렌즈 내부를 조심스럽게 청소하세요.
- 렌즈가 긁히지 않도록 청소용 티슈나 렌즈 천을 사용하기 전에 렌즈 내부에 이물질이 없는지 확인하세요.
- 청소용 물티슈는 개봉 후 빨리 사용하여 마르지 않도록 주의하세요.
- 먼지나 이물질이 끼거나 다른 문제가 발생하면 Insta360 공식 고객 서비스 팀에 문의하세요.

④ 렌즈 교체

석션컵을 손가락으로 집어서 렌즈 케이스에서 새 렌즈를 꺼내 설치하세요.

⑤ 렌즈 링 설치

(1) 렌즈 링을 카메라에 맞추고 렌즈 그립 도구를 시계 방향으로 두 번 돌려서 설치하세요.

(2) 렌즈 링이 설치되면 석션컵을 제거하세요.

주의사항 :

- 설치하기 전 렌즈 링이 렌즈 그립 도구에 단단히 부착되어 있는지 확인하세요.
- 렌즈 링이 렌즈 그립 도구에서 미끄러지면 다시 장착하고 주황색과 흰색 표시가 정렬되었는지 확인하세요.
- 정렬이 잘못되지 않도록 렌즈 그립 도구를 너무 세게 누르지 마세요.
- 렌즈 링이 잘못 정렬된 경우 무리하게 돌리지 마세요. 대신 제거했다가 다시 설치하세요.
- 전면 및 후면 카메라 렌즈에 해당하는 렌즈 링을 사용하세요.

⑥ 설치 확인

(1) 렌즈 링이 카메라와 수평이 맞고 정렬이 잘못되지 않으면 새 렌즈가 올바르게 설치된 것입니다.

(2) 전면 렌즈를 교체하는 경우 렌즈 링의 흰색 표시가 마이크와 정렬되어야 합니다. 후면 렌즈를 교체하는 경우 렌즈 링의 흰색 표시가 윈드 가드 중앙에 정렬되어야 합니다.

(3) 렌즈를 교체한 후 설정에서 카메라 내 스티칭 보정 기능을 사용하세요. 화면 상단에서 아래로 밀어 바로 가기 메뉴를 여세요.

면책조항

하단 면책 조항을 유의하여 확인하십시오. 해당 제품을 사용한다는 것은 귀하가 면책 조항을 인정하고 수락함을 의미합니다. 해당 제품을 사용함으로써 귀하는 제품을 사용할 때의 자신의 행동과 그에 따른 결과에 대해 전적으로 책임이 있음을 인정하고 이에 동의합니다. 귀하는 해당 제품을 적절하고 합법적인 목적으로만 사용하는 데 동의합니다. 귀하가 해당 제품을 사용하여 직간접적으로 발생한 모든 오염, 결과, 파손, 부상, 처벌 또는 기타 법적 책임에 대해 Arashi Vision Inc. (이하 'Insta360'이라고 칭함)는 책임을 지지 않는다는 점을 이해하고 동의합니다. 제품 사용 전, 모든 액세서리가 정확히 작동하는지 확인하십시오. 제품 이슈가 발견될 경우 즉시 사용을 중단하십시오. 주 법률 및 규정의 범위 내에서 Insta360은 책임에 대한 최종 설명 및 수정 권한을 보유합니다.

A/S 정책

해당 제품의 보증 기간은 최초 소매 구매일로부터 3개월입니다. 보증 서비스는 해당 주 또는 관할권의 관련 법률에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 보증 정책은 <https://insta360.com/support>에서 확인하세요.

Antes de usar

1. Por favor, mira el vídeo tutorial y lee atentamente las instrucciones. Insta360 no se hace responsable de los daños causados por no seguir las instrucciones.
2. Este kit sólo debe utilizarse para sustituir lentes rayadas causadas por pequeños golpes o choques. No se recomienda para lo siguiente:
 - Lentes agrietadas
 - Anillos de la lente deformados
 - Anillo de la lente o herramienta de sujeción de la lente desgastados
 - Batería, pantalla táctil u otros componentes de la cámara en mal estado
3. Para asegurarte de que las lentes de la cámara están limpias:
 - Limpieza: Utiliza este kit en un ambiente interior limpio para evitar que las lentes acumulen polvo.
 - Humedad: Evita utilizarlo cuando la humedad sea superior al 60% o al aire libre para evitar que las lentes se empañen. Si la humedad supera el 60%, utiliza un deshumidificador para eliminar el exceso de humedad. Utiliza un higrómetro y comprueba las actualizaciones meteorológicas locales para controlar las condiciones, sobre todo en zonas húmedas, para evitar que las lentes se empañen.
4. Coloca un paño debajo de la cámara para evitar rayar la lente.
5. Se recomienda llevar guantes desechables al cambiar la lente. Evita tocar la lente nueva directamente con las manos para evitar que se ensucie o quede marcada.
6. Si experimentas alguna de las siguientes condiciones, por favor, no sigas sustituyendo la lente. En su lugar, ponte en contacto con el equipo oficial de atención al cliente de Insta360.
 - Anillo de la lente deformado

- Anillo de la lente desgastado
- Rosca del anillo de la lente desgastada
- Suciedad o restos en el interior de la lente interna difíciles de limpiar
- Herramienta de agarre de la lente desgastada

Cómo utilizarlo

1 Quitar el anillo de la lente

(1) Alinea la marca naranja de la herramienta de agarre de la lente con la marca blanca del anillo de la lente.

(2) Gira la herramienta de sujeción del objetivo dos veces en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que el anillo de la lente quede suelto.

(3) Levanta la herramienta de sujeción de la lente para extraer el anillo de la lente.

Nota: Si el anillo de la lente se sale de la herramienta de sujeción de la lente, vuelve a colocarlo y asegúrate de que las marcas naranja y blanca están alineadas.

2 Quitar la lente

Utiliza la herramienta de extracción para levantar suavemente el borde de la lente antigua y retirarla.

Nota: Si la junta de goma que rodea la lente interior se afloja, colócala de nuevo en su posición original antes de continuar.

3 Comprueba que la lente está limpia

Asegúrate de que la lente interior esté limpia de polvo, suciedad o residuos. Si es necesario, utiliza el soplador de lentes, el cepillo, las toallitas de limpieza y el paño para lentes incluidos para limpiarlo.

Notas:

- Limpia la lente interior con cuidado, ya que el polvo, la suciedad o los residuos pueden afectar a la calidad de la imagen.

- Asegúrate de que la lente interior está libre de residuos antes de utilizar las toallitas limpiadoras o el paño para lentes, para evitar rayarla.
- Utiliza las toallitas limpiadoras rápidamente después de abrirlas para evitar que se sequen.
- Si se atasca suciedad o restos o tienes otros problemas, ponte en contacto con el equipo oficial de atención al cliente de Insta360.

4 Sustituir la lente

Pellizca la ventosa con los dedos para sujetar la nueva lente del estuche de lentes para instalarlo.

5 Instalar el anillo de la lente

(1) Alinea el anillo de la lente con la cámara y gira la herramienta de sujeción de la lente dos veces en el sentido de las agujas del reloj para instalarlo.

(2) Retira la ventosa una vez instalado el anillo de la lente.

Notas:


- Antes de instalarlo, asegúrate de que el anillo de la lente está bien sujeto a la herramienta de sujeción de la lente.
- Si el anillo de la lente se resbala de la herramienta de sujeción de la lente, vuelve a colocarlo y asegúrate de que las marcas naranja y blanca estén alineadas.
- No presiones demasiado la herramienta de sujeción de la lente para evitar desajustes.
- Si el anillo de la lente está desalineado, no lo gires a la fuerza. En lugar de eso, quítalo y vuelve a instalarlo.
- Utiliza los anillos de lentes correspondientes para las lentes delantera y trasera de la cámara.

6 Confirmar la instalación

(1) La nueva lente está instalada correctamente si el anillo de la lente está nivelado con la cámara y no está desalineado.

(2) Si sustituyes la lente frontal, la marca blanca del anillo de la lente debe estar alineada con el micrófono. Si sustituyes la lente trasera, la marca blanca del anillo de la lente debe alinearse con el centro del protector antiviento.

(3) Tras sustituir la lente, utiliza la función de calibración de

cosido de la cámara en los ajustes. Desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla de la cámara > Tocar  > Calibración de cosido.

Descargo de responsabilidad

Lee atentamente esta cláusula de exención de responsabilidad. El uso de este producto implica que reconoces y aceptas los términos de esta cláusula de exención de responsabilidad. Al utilizar este producto, reconoces y aceptas que eres el único responsable de tu propia conducta al utilizar este producto y de cualquier consecuencia de la misma. Te comprometes a utilizar este producto únicamente para fines adecuados y lícitos. Entiendes y aceptas que Arashi Vision Inc. (en lo sucesivo "Insta360") no acepta ninguna responsabilidad por cualquier y todo mal uso, consecuencias, daños, lesiones, sanciones o cualquier otra responsabilidad legal directa o indirectamente incurrida por el uso de este producto y accesorios asociados. Antes de cada uso, asegúrate de que tus accesorios funcionan correctamente. Si hay algún daño o irregularidad, deja de usarlos inmediatamente. En el ámbito de las leyes y reglamentos estatales, Insta360 se reserva el derecho de explicación final y revisión para el compromiso.

Servicio postventa

El periodo de garantía de este producto es de 3 meses desde la fecha de compra al por menor. El servicio de garantía puede variar de acuerdo a las leyes aplicables en tu estado o jurisdicción. Para conocer las políticas de garantía detalladas, visita <https://insta360.com/support>.

Prima dell'uso

1. Guarda il video tutorial e leggi attentamente le istruzioni. Insta360 non è responsabile per danni derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni.
2. Questo kit deve essere utilizzato esclusivamente per sostituire gli obiettivi danneggiati da urti o colpi di lieve entità. Non è consigliato per i seguenti casi:
 - Obiettivi con crepe
 - Anelli dell'obiettivo deformati
 - Anello dell'obiettivo o strumento di presa dell'obiettivo usurati
 - Batteria, touchscreen o altri componenti gravemente danneggiati
3. Per tenere sempre pulito l'obiettivo:
 - Pulizia: Per prevenire l'accumulo di polvere sull'obiettivo, utilizza questo kit in un ambiente interno pulito.
 - Umidità: Evitare di utilizzarlo con umidità relativa superiore al 60% o in ambienti esterni per prevenire la formazione di condensa sull'obiettivo. Se l'umidità supera il 60%, utilizza un deumidificatore per rimuovere l'umidità in eccesso. Per evitare la condensa sull'obiettivo, controlla l'umidità (igrometro) e meteo della tua zona.
4. Posiziona un panno per lenti sotto la videocamera per evitare graffi.
5. Per sostituire l'obiettivo, consigliamo di utilizzare dei guanti monouso. Evita il contatto diretto con l'obiettivo da installare per prevenire sporco e impronte.
6. Se si verifica una delle seguenti condizioni, interrompi subito la sostituzione dell'obiettivo. E contatta subito il centro assistenza Insta360.
 - Anello obiettivo deformato
 - Anello obiettivo usurato
 - Filettatura anello obiettivo usurata
 - Sporco o detriti interni all'obiettivo difficili da rimuovere
 - Strumento di presa obiettivo usurato

Modalità d'Uso

1 Rimozione Anello Obiettivo

(1) Allinea il segno arancione sull'impugnatura con il segno bianco sull'anello dell'obiettivo.

(2) Ruota l'impugnatura due volte in senso antiorario finché l'anello dell'obiettivo non si allenta.

(3) Solleva lo strumento di presa per rimuovere l'anello dell'obiettivo.

Nota: Se l'anello dell'obiettivo scivola dall'impugnatura, riposizionalo e allinealo con i segni arancione e bianco.

2 Rimozione dell'Obiettivo

Utilizza lo strumento di rimozione per sollevare delicatamente il bordo dell'obiettivo e rimuoverlo.

Nota: Se la guarnizione interna attorno all'obiettivo si allenta, riposizionala prima di continuare.

3 Assicurati che l'obiettivo sia pulito

Verifica sempre che l'obiettivo sia privo di polvere, sporco o detriti. Se necessario, usare il kit di pulizia (pompetta, pennello, panno e salviettine detergenti).

Note:

- Pulisci delicatamente l'obiettivo interno: polvere, sporco e detriti possono influire sulla qualità dell'immagine
- Assicurati inoltre che l'obiettivo interno sia completamente privo di qualsiasi detrito prima di utilizzare le salviettine detergenti o il panno di pulizia, al fine di prevenire eventuali graffi.
- Per evitare che le salviettine detergenti si secchino, utilizzale immediatamente dopo averle aperte.
- In caso di problemi o sporco/detriti incastrati, contatta l'assistenza Insta360.

4 Sostituzione Obiettivo

Utilizzare la ventosa per prendere il nuovo obiettivo dalla custodia e installarlo.

5 Installazione Anello Obiettivo

(1) Allinea l'anello dell'obiettivo con la videocamera e ruota

l'impugnatura due volte in senso orario per installarlo.

(2) Rimuovi la ventosa una volta installato.


Note:

- Prima dell'installazione, assicurati che l'anello dell'obiettivo sia saldamente fissato allo strumento di presa.
- Se l'anello dell'obiettivo scivola dall'impugnatura, riposizionalo e allinealo con i segni arancione e bianco.
- Non premere troppo sullo strumento per evitare il disallineamento.
- Se l'anello dell'obiettivo è disallineato, non ruotarlo con forza. Invece, rimuovilo e reinstallalo.
- Usa gli anelli corrispondenti per gli obiettivi (anteriore e posteriore) della videocamera.

6 Installazione Conclusa

(1) Il nuovo obiettivo è installato correttamente se l'anello dell'obiettivo è allineato con la videocamera.

(2) Se sostituisci prima l'obiettivo anteriore, allinea il segno bianco sull'anello dell'obiettivo con il microfono. Mentre per sostituire l'obiettivo posteriore, allinea il segno bianco sull'anello dell'obiettivo prendendo come riferimento il centro della protezione antivento.

(3) Una volta terminata la sostituzione, utilizza la calibrazione dello stitching integrata nelle impostazioni. Scorri in basso per accedere al menu di scelta rapida > Premi su  > Calibrazione dello Stitching.

Avvertenze

Assicurati di leggere attentamente le avvertenze. Utilizzando questo prodotto acconsenti e riconosci di accettare i termini di questo delle seguenti avvertenze. L'utente riconosce e accetta di essere l'unico responsabile della maniera in cui viene utilizzato il prodotto e delle relative conseguenze. Accetti di utilizzare questo prodotto solo per scopi corretti

e leciti. Riconosci e accetti che Arashi Vision Inc. (di seguito denominata "Insta360") non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi uso improprio, conseguenza, danno, lesione, o qualsiasi altra responsabilità legale direttamente o indirettamente sostenuta dall'utilizzo di questo prodotto. Prima di ogni utilizzo, assicurarsi che il prodotto funzioni correttamente. In caso di danni o irregolarità, interrompere immediatamente l'uso. Nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili, Insta360 si riserva il diritto di fornire spiegazioni e di revisione finale.

Assistenza post-vendita

Il periodo di validità della garanzia è di 3 mesi dalla data di acquisto del prodotto. Il servizio di garanzia può variare in base alle leggi vigenti nel tuo Paese di residenza. Per informazioni dettagliate sulle politiche di garanzia, visita il sito [***https://insta360.com/support***](https://insta360.com/support).

Przed Użyciem

1. Obejrzyj film instruktażowy i dokładnie przeczytaj instrukcje. Insta360 nie ponosi odpowiedzialności za żadne uszkodzenia spowodowane niezastosowaniem się do instrukcji.
2. Zestaw ten należy używać tylko do wymiany porysowanych soczewek spowodowanych drobnymi uderzeniami lub wstrząsami. Nie jest zalecany w przypadku następujących sytuacji:
 - Pęknięte soczewki
 - Odształcone pierścienie soczewek
 - Zużyte pierścienie soczewek lub narzędzie do uchwytu soczewek
 - Znacznie uszkodzona bateria, ekran dotykowy lub inne elementy kamery
3. Aby upewnić się, że soczewki kamery są czyste:
 - Czystość: Używaj tego zestawu w czystym środowisku wewnętrznym, aby zapobiec zbieraniu się kurzu na soczewkach.
 - Wilgotność: Unikaj używania, gdy wilgotność przekracza 60% lub na zewnątrz, aby zapobiec zaparowywaniu soczewek. Jeśli wilgotność przekroczy 60%, użyj osuszacza powietrza, aby usunąć nadmiar wilgoci. Używaj higrometru i lokalnych prognoz pogody, aby monitorować warunki, szczególnie w wilgotnych obszarach, aby zapobiec zaparowywaniu soczewek.
4. Umieść ściereczkę do soczewek pod kamerą, aby uniknąć zarysowania soczewki.
5. Zaleca się noszenie jednorazowych rękawiczek podczas wymiany soczewki. Unikaj bezpośredniego kontaktu rąk z nową soczewką, aby zapobiec zabrudzeniu lub pozostawianiu śladów.
6. Jeśli wystąpią którekolwiek z poniższych problemów, nie kontynuuj wymiany soczewki. Zamiast tego skontaktuj się z oficjalnym zespołem obsługi klienta Insta360.
 - Odształcony pierścień soczewki

- Zużyty pierścień soczewki
- Zużyty gwint pierścienia soczewki
- Zanieczyszczenia lub debris wewnątrz wewnętrznej soczewki, które trudno wyczyścić
- Zużyte narzędzie do uchwytu soczewek

Jak Używać

1 Usunąć Pierścień Soczewki

(1) Wyrównaj pomarańczowy znak na narzędziu do uchwycenia soczewki z białym znakiem na pierścieniu soczewki.

(2) Obróć narzędzie do uchwycenia soczewki dwa razy w lewo, aż pierścień soczewki będzie luźny.

(3) Podnieś narzędzie do uchwycenia soczewki, aby usunąć pierścień soczewki.

Uwaga: Jeśli pierścień soczewki zsunie się z narzędzia do uchwycenia soczewki, umieść go z powrotem i upewnij się, że pomarańczowy i biały znak są wyrównane.

2 Usuwanie Soczewki

Użyj narzędzia do usuwania, aby delikatnie unieść krawędź starej soczewki i usunąć ją.

Uwaga: Jeśli uszczelka gumowa wokół wewnętrznej soczewki luźno się przesunie, umieść ją z powrotem w pierwotnej pozycji przed kontynuowaniem.

3 Sprawdzenie Czystości Soczewki

Upewnij się, że wewnętrzna soczewka jest czysta, bez kurzu, brudu lub zanieczyszczeń. W razie potrzeby użyj dołączonego dmuchawy do soczewek, pędzla, chusteczek czyszczących i ściereczki do soczewek, aby ją oczyścić.

Uwaga:

- Ostrożnie oczyść wewnętrzną soczewkę, ponieważ kurz, brud lub zanieczyszczenia mogą wpłynąć na jakość obrazu.
- Upewnij się, że wewnętrzna soczewka jest wolna od zanieczyszczeń przed użyciem chusteczek

czyszczących lub ściereczki do soczewek, aby uniknąć zarysowania.

- Użyj chusteczek czyszczących jak najszybciej po otwarciu, aby uniknąć ich wyschnięcia.
- Jeśli brud lub zanieczyszczenia utkną lub napotkasz inne problemy, skontaktuj się z oficjalnym zespołem obsługi klienta Insta360.

4 Wymiana Soczewki

Chwyć przyssawkę palcami, aby podnieść nową soczewkę z etui na soczewki i zainstalować ją.

5 Montaż Pierścienia Soczewki

(1) Wyrównaj pierścień soczewki z kamerą i obróć narzędzie do uchwycenia soczewki dwa razy w prawo, aby zainstalować.

(2) Usuń przyssawkę po zainstalowaniu pierścienia soczewki.


Uwaga:

- Przed instalacją upewnij się, że pierścień soczewki jest pewnie zamocowany na narzędziu do uchwycenia soczewki.
- Jeśli pierścień soczewki zsunie się z narzędzia do uchwycenia soczewki, umieść go z powrotem i upewnij się, że pomarańczowy i biały znak są wyrównane.
- Nie naciskaj narzędzia do uchwycenia soczewki zbyt mocno, aby uniknąć przesunięcia.
- Jeśli pierścień soczewki jest źle ustawiony, nie obracaj go na siłę. Zamiast tego, zdejmij go i ponownie zamontuj.
- Używaj odpowiednich pierścieni soczewek dla przednich i tylnych soczewek kamery.

6 Potwierdzenie Instalacji

(1) Nowa soczewka jest poprawnie zainstalowana, jeśli pierścień soczewki jest na równi z kamerą i nie jest źle ustawiony.

(2) Jeśli wymieniasz przednią soczewkę, biały znak na pierścieniu soczewki powinien być wyrównany z mikrofonem. Jeśli wymieniasz tylną soczewkę, biały znak na pierścieniu soczewki powinien być wyrównany z centrum osłony wiatru.

(3) Po wymianie soczewki, użyj funkcji Kalibracji łączenia w ustawieniach kamery. Przesuń palcem w dół z góry ekranu kamery > Stuknij  > Kalibracja łączenia.

Zastrzeżenia

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi zastrzeżeniami. Użytkowanie tego produktu oznacza potwierdzenie i zaakceptowanie zapisów niniejszych zastrzeżeń. Użytkując ten produkt, potwierdzają Państwo swoją wyłączną odpowiedzialność za swoje działania w ramach użytkowania niniejszego produktu i za wynikające z nich konsekwencje. Wyrażają Państwo zgodę na użytkowanie tego produktu zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z zapisami prawa. Dodatkowo rozumieją Państwo i zgadzają się na to, że firma Arashi Vision Inc. (dalej nazywana jako 'Insta360') nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem, związane z nim konsekwencje, szkody, uszkodzenia ciała, kary lub jakiegokolwiek odpowiedzialność prawną wynikającą bezpośrednio lub pośrednio z użytkowania niniejszego produktu i powiązanych z nim akcesoriów. Przed każdym użyciem należy upewnić się, że wykorzystywane akcesoria funkcjonują we właściwy sposób. Jeżeli stwierdzono ich uszkodzenie lub nieregularne działanie, należy niezwłocznie zaprzestać ich użytkowania. Firma Insta360 rezerwuje sobie prawo do ostatecznych objaśnień odnośnie zobowiązań w ramach lokalnych norm prawnych.

Serwis posprzedażowy

El periodo de garantía de este producto es de 3 meses desde la fecha de compra al por menor. El servicio de garantía puede variar de acuerdo a las leyes aplicables en tu estado o jurisdicción. Para conocer las políticas de garantía detalladas, visita <https://insta360.com/support>.



Arashi Vision Inc. 影石创新科技股份有限公司

TEL / 服务热线 : 400-833-4360

WEB / 官网 : www.insta360.com

EMAIL / 邮箱 : service@insta360.com

ADDRESS/ 地址 : 深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路 1100 号前海人寿金融中心 2 栋 11F / 11th Floor, Building 2, Jinlitong Financial Center, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

Arashi Vision (U.S.) LLC

TEL: +1 800 6920 360

WEB: www.insta360.com

EMAIL: service@insta360.com

ADDRESS: 2323 Main St, Unit 16, Irvine, CA 92614, United States



Insta360 GmbH

TEL: +49 302 215 20255

WEB: www.insta360.com

EMAIL: service@insta360.com

ADDRESS: Gartenfelder Straße 29-37, Gebäude 31/31.12
1.OG, 13599 Berlin Germany

